



# Tkanina roznášecí SPREADMUREX (Entkoppelungsvlies)

- ✓ jistota na problematických podkladech
- ✓ podkladní textilie pod dlažby a parkety
- ✓ stavební výška jen 1,5 až 2 mm
- ✓ jednoduché zpracování



## Popis výrobku

Vyztužovací tkanina tlumící nápětí při lepení dlažeb nebo parket zejména na problematických podkladech.

## Použití

Jako vyztužovací podložka pod dlažby, masivní parkety a fertigparkety, použitelná na všech vyvrálých podkladech připravených ke kladení a také na podkladech se zvýšenou zbytkovou vlhkostí (do 3,5% CM). Speciálně na špatné, méně pevné podklady, na dřevotřískové desky, litý asfaltový potěr, při renovaci starších podlah apod.

## Balení a skladování

**Balení:**  
role 50 m<sup>2</sup> 12 rolí na paletě  
dodávky možné i po bm

**Skladování:**  
V suchu, po prakticky neomezenou dobu.

## Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Plošná hmotnost:	250 g / m <sup>2</sup>
Tloušťka:	1,13 mm
Šířka:	1 m
Barva:	bílá

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Vhodné použití: na všechny obvyklé stavební podklady.

Nevhodné použití: plastový podklad.

### Příprava podkladu:

Podklad by měl být připraven podle odpovídajících norem (ČSN 74 4505), popřípadě opatřen základním nátěrem a vhodnou vyrovnávací stěrku. Doporučujeme provést přípravu podkladu s použitím výrobků Murexin. Všechny podklady přebruste tak, abyste pokud možno v co největší míře odstranili zbytky starých lepidel a původních stěrek. Pokud budete **Tkaninu roznášecí SPREADMUREX** lepit přímo na podklad, nikoliv na stěrku, použijte pod lepidlo odpovídající penetraci.

### Zpracování:

**Tkaninu roznášecí SPREADMUREX** volně rozložte na podklad a podle rozměrů místnosti zhruba seřízněte. Pásky zpětně smotejte až po střed místnosti a nalepte flexibilní lepicí maltou (**Lepicí maltou Flex KGF 65**). V případě následné pokládky parket použijte **Lepidlo na parkety PU 560, v tomto případě po cca 10 – 20 minutách** povrch dobře zaválcujte. Nalepenou plochu ponechte před lepením další podlahové krytiny zaschnout po dobu cca 12 hodin (přes noc). Poté lze klást dlažbu nebo parkety již obvyklým způsobem.

### Spotřeba lepidla při kladení parket:

- 1) lepení tkaniny:  
zubová stěrka B2, cca 350 – 500 g/m<sup>2</sup>
- 2) lepení parket:  
zubová stěrka B3 nebo PK, cca 550 – 700 g/m<sup>2</sup>

## Pro perfektní systém

**Lepidlo na parkety PU 560 – lepení parket**  
**Lepicí malta Flex KGF 65 šedá – lepení dlažby**  
**Základ PU 5 Express (pod PU 560)**  
**Základ hloubkový LF1 (pod KGF 65)**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytkově zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**66040-01/01 Tkanina roznášecí SPREADMUREX, 04.10.2007, jda, str. 2**